

- | | |
|---|---|
|  User manual |  Bedienungsanleitung |
|  Mode d'emploi |  Manual del usuario |
|  Uživatelská příručka |  Instrukcja obsługi |
|  Manuale utente |  Bruksanvisning |
|  Manual de utilizare |  Használati utasítás |
|  Korisnički priručnik |  Εγχειρίδιο χρήστη |

4 Port HDMI KVM Switch 4K 60 Hz with USB 3.0 and Audio





Description

This KVM switch by Delock is a convenient solution for connecting four computers with HDMI output to one HDMI monitor.

Note

KVMs emulate a standard wired 104 key keyboard and wired generic 2 or 3 button scroll wheel mouse on their respective console ports. Whether or not a wireless or gaming mouse and keyboard work with KVM switches depends on several factors; in general, most wireless mice and keyboards do not support working with KVM switches. We recommend to use a standard wired mouse and keyboard with our KVM switches.

Specification

Connectors:

Input:

- 4 x HDMI-A female
- 4 x USB 3.0 Type-B female
- 8 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female (audio)
- 1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female for optional IR-receiver
- 1 x DC 5 V power connector screwable

Output:

- 1 x HDMI-A female
- 2 x USB 3.0 Type-A female (USB 3.0 Hub)
- 2 x USB 2.0 Type-A female (keyboard + mouse)
- 4 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female (audio)
- Switching via button, mouse button, hotkey or infrared remote control
- Automatic switching when turning a PC on or off
- Supports HDCP 1.4 and 2.2
- Supports HDR
- HDMI output: Resolution up to 3840 x 2160 @ 60 Hz (depending on the system and the connected hardware)
- Robust metal housing
- Colour: black
- Dimensions (LxWxH): ca. 243 x 75 x 26 mm

System requirements

- PC with HDMI female + USB Type-A female
- Monitor or TV with HDMI connector
- Connection cables

Package content

- KVM switch with USB and audio
- Remote control
- 4 x cable USB 3.0 A male to USB 3.0 B male, length ca. 1.0 m
- External power supply
- Mounting brackets and screws
- User manual

Safety instructions

- Protect the product against moisture
- Protect the product against direct sunlight

Hardware Installation

Connect a USB keyboard and mouse to the console ports of the KVM.

Connect all audio cables to each computer, the KVM, and speakers if necessary.

Connect other USB devices to the USB 3.0 Hub if necessary.

Connect the HDMI monitor to the HDMI output of the KVM.

Connect the included DC 5V power adapter to the DC port of the KVM.

Connect the HDMI cable between the HDMI output of the computer and the HDMI input of the KVM.

Connect the USB 3.0 cable to the USB-A port of the computer and to the USB-B upstream port of the KVM.

Now press the power button.

Turn on the computer and make sure that the USB ports are enabled and working properly.



Note

Whether or not a wireless or gaming mouse and keyboard work with KVM switches depends on several factors; in general, most wireless mice and keyboards do not support working with KVM switches. We recommend to use a standard wired mouse and keyboard with our KVM switches.

If keyboard, mouse or USB devices are not working properly or only intermittently, "USB power saving" must be disabled on all connected computers.

The hotkey function is working with a standard USB keyboard which is plugged in at the rear USB ports. There is no hotkey support for a USB keyboard plugged into the USB 3.0 Hub downstream ports of the KVM.

Operation

Port Selection

Press the buttons on the front panel of the unit to select the input, the corresponding "Select" LED lights up. After selection, the display shows the corresponding image and the selected PC can be controlled with keyboard and mouse. The remote control works the same as the manual buttons, press the buttons to select the input. Use the arrow buttons for switching in a loop.

Mouse traversal function

Move the mouse on the far right side of the display and continue to slide to the right for 2 seconds, then the unit automatically switches to the next port.

USB-B detection switching function

When the unit detects that a PC is connected to the USB-B port of the unit, the unit immediately switches to this PC and the corresponding "Online" and "Select" indicators light up.

When the currently selected PC is powered off or the USB cable is unplugged, the unit automatically switches to the next PC with power on and the USB port connected.

Hotkey Support

Alternatively, the device supports a hotkey function. Press the hotkey on the connected keyboard twice in quick succession, then press a function key (see below).

Channel selection

Press [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [→ or ↓] to switch to the next port.

Press [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [← or ↑] to switch to the previous port.

Press [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + ["n"] to switch to port number n.

Press [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [S] to activate the Auto-Scan function; the KVM will cycle between the ports sequentially (default: 15 second interval). Press the space bar to stay at the currently switched port, press any key to exit to the previous selected port.

Press [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [I] + ["n"] to adjust the time interval for Auto-Scan, where [n] can be 5 ~ 999.

Press [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [B] + [1] to enable the buzzer function. (Default)

Press [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [B] + [0] to disable the buzzer function.

Press [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [FLASH] to set all hotkeys to default.

Support Delock

If you have further questions, please contact our customer support support@delock.de

You can find current product information on our homepage: www.delock.com

Final clause

Information and data contained in this manual are subject to change without notice in advance. Errors and misprints excepted.

Copyright

No part of this user manual may be reproduced, or transmitted for any purpose, regardless in which way or by any means, electronically or mechanically, without explicit written approval of Delock.



Kurzbeschreibung

Dieser KVM Switch von Delock ist eine praktische Lösung, um vier Computer mit HDMI Ausgang an einem HDMI Monitor zu betreiben.

Hinweis

KVMs emulieren eine kabelgebundene Standardtastatur mit 104 Tasten und eine kabelgebundene generische Scrollrad-Maus mit 2 oder 3 Tasten an den jeweiligen Konsolenports. Ob eine drahtlose oder Gaming-Maus und -Tastatur mit KVM-Switches funktioniert, hängt von mehreren Faktoren ab; im Allgemeinen unterstützen die meisten drahtlosen Mäuse und Tastaturen die Arbeit mit KVM-Switches nicht. Wir empfehlen die Verwendung einer standardmäßigen kabelgebundenen Maus und Tastatur mit unseren KVM-Umschaltern.

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - Eingang:
 - 4 x HDMI-A Buchse
 - 4 x USB 3.0 Typ-B Buchse
 - 8 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (Audio)
 - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse für optionalen IR-Empfänger
 - 1 x DC 5 V Stromanschluss verschraubbar
 - Ausgang:
 - 1 x HDMI-A Buchse
 - 2 x USB 3.0 Typ-A Buchse (USB 3.0 Hub)
 - 2 x USB 2.0 Typ-A Buchse (Tastatur + Maus)
 - 4 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (Audio)
- Umschaltung durch Taste, Maustaste, Hotkey oder Infrarot Fernbedienung
- Automatisches Umschalten beim Ein- oder Ausschalten eines PCs
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Unterstützt HDR
- HDMI Ausgang: Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Robustes Metallgehäuse
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 243 x 75 x 26 mm

Systemvoraussetzungen

- PC mit HDMI Buchse + USB Typ-A Buchse
- Monitor oder TV mit HDMI Anschluss
- Anschlusskabel

Packungsinhalt

- KVM Switch mit USB und Audio
- Fernbedienung
- 4 x Kabel USB 3.0 A Stecker zu USB 3.0 B Stecker, Länge ca. 1,0 m
- Externes Netzteil
- Befestigungswinkel und Schrauben
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Hardwareinstallation

Verbinden Sie eine USB Tastatur und Maus mit dem Konsolen-Port des KVM.

Verbinden Sie alle Audio Kabel mit jedem Computer, dem KVM und den Lautsprechern, falls gewünscht.

Verbinden Sie weitere USB Geräte mit dem USB 3.0 Hub, falls gewünscht.

Verbinden Sie den HDMI Monitor mit dem HDMI Ausgang des KVM.

Verbinden Sie das mitgelieferte DC 5V Netzteil mit dem DC Eingang des KVM.

Schließen Sie ein HDMI Kabel zwischen dem HDMI Ausgang des Computers und dem HDMI Eingang des KVM an.

Schließen Sie ein USB 3.0 Kabel zwischen einem USB-A Port des Computers und dem USB-B Upstream-Port des KVM an.

Drücken Sie nun die Powertaste.

Schalten Sie den Computer an und stellen Sie sicher, dass die USB Ports aktiv sind und ordnungsgemäß funktionieren.



Hinweis

Ob eine drahtlose oder Gaming-Maus und -Tastatur mit KVM-Umschaltern funktioniert, hängt von mehreren Faktoren ab; im Allgemeinen unterstützen die meisten drahtlosen Mäuse und Tastaturen die Arbeit mit KVM-Umschaltern nicht. Wir empfehlen die Verwendung einer standardmäßigen kabelgebundenen Maus und Tastatur mit unseren KVM-Umschaltern. Wenn Tastatur, Maus oder USB-Geräte nicht richtig oder nur zeitweise funktionieren, muss die "USB-Energiesparfunktion" auf allen angeschlossenen Computern deaktiviert werden.

Die Hotkey-Funktion arbeitet mit einer USB-Tastatur, die in den hinteren USB Port eingesteckt ist. Es gibt keine Hotkey-Unterstützung für eine USB-Tastatur, die an den USB 3.0 Hub Downstream-Ports des KVM angeschlossen ist.

Bedienung

Port Auswahl

Drücken Sie die Tasten auf der Frontblende des Geräts, um den Eingang auszuwählen, und die entsprechende "Select"-LED leuchtet. Nach der Auswahl zeigt der Monitor das entsprechende Bild und der gewählte PC kann mit Tastatur und Maus bedient werden.

Die Fernbedienung funktioniert genauso wie die manuellen Tasten, drücken Sie die Tasten, um den Eingang zu wählen. Mit den Pfeiltasten können Sie in einer Schleife schalten.

Bewegungsfunktion der Maus

Bewegen Sie die Maus auf die rechte Seite der Anzeige und schieben Sie die Maus für 2 Sekunden nach rechts, dann schaltet das Gerät automatisch zum nächsten Anschluss um.

Umschaltfunktion der USB-B-Erkennung

Wenn das Gerät erkennt, dass ein PC an den USB-B-Anschluss des Geräts angeschlossen ist, schaltet das Gerät sofort auf diesen PC um, und die entsprechenden "Online"- und "Select"-Anzeigen leuchten auf.

Wenn der aktuell ausgewählte PC ausgeschaltet oder das USB-Kabel abgezogen wird, schaltet das Gerät automatisch auf den nächsten PC mit eingeschaltetem Gerät und angeschlossenem USB-Port um.

Hotkey Unterstützung

Alternativ unterstützt das Gerät eine Hotkey Funktion. Dazu drücken Sie an der angeschlossenen Tastatur die Hotkey Taste in schneller Folge zwei Mal hintereinander, und anschließend eine Funktionstaste (siehe unten).

Eingangsauswahl

Drücken Sie [Rollen] ++ [Rollen] + [→ oder ↓] um auf den nächsten Eingang umzuschalten.

Drücken Sie [Rollen] ++ [Rollen] + [← oder ↑] um auf den vorherigen Eingang umzuschalten.

Drücken Sie [Rollen] ++ [Rollen] + ["n"] um auf den Eingang mit der Nummer n umzuschalten.

Drücken Sie [Rollen] ++ [Rollen] ++ [S] um die Auto-Scan Funktion zu aktivieren; der KVM schaltet nacheinander zwischen den Ports um (Standard: 15 Sekunden Intervall). Drücken Sie die Leertaste, um auf dem aktuell gewählten Port zu bleiben, drücken Sie eine beliebige Taste, um zu dem vorher ausgewählten Port zu gelangen.

Drücken Sie [Rollen] ++ [Rollen] + [I] + ["n"] um das Zeitintervall für Auto-Scan einzustellen, [n] darf dabei zwischen 5 ~ 999 sein.

Drücken Sie [Rollen] ++ [Rollen] + [B] + [1] um den Lautsprecher zu aktivieren. (Voreinstellung)

Drücken Sie [Rollen] ++ [Rollen] + [B] + [0] um den Lautsprecher zu deaktivieren.

Drücken Sie [Rollen] ++ [Rollen] + [FLASH] um alle Hotkeys auf Standard zu setzen.

Support Delock

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an support@delock.de

Aktuelle Produktinformationen und Treiber Downloads finden Sie auch auf unserer Homepage: www.delock.de

Schlussbestimmung

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Copyright

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.



Description

Ce commutateur KVM de Delock est une solution pratique pour connecter quatre ordinateurs avec une sortie HDMI à un moniteur HDMI.

Remarque

Les KVM activent un clavier standard 104 touches câblé et une souris à molette 2 ou 3 touches sur leur port respectif de la console. Qu'une souris et un clavier sans fil fonctionnent ou non avec des commutateurs KVM dépend de plusieurs facteurs ; généralement, la plupart des souris et des claviers ne sont pas compatibles pour fonctionner avec des commutateurs KVM. Nous recommandons d'utiliser une souris et un clavier à fil standard avec nos commutateurs KVM.

Spécifications techniques

• Connecteurs :

Entrée :

4 x HDMI-A femelle

4 x USB 3.0 Type-B femelle

8 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches (audio)

1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches pour un récepteur IR en option

1 x connecteur d'alimentation CC 5 V à visser

Sortie :

1 x HDMI-A femelle

2 x USB 3.0 Type-A femelle (Hub USB 3.0)

2 x USB 2.0 Type-A femelle (clavier + souris)

4 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches (audio)

• Commutation par touche, souris, hotkey ou télécommande à infrarouge

• Commutation automatique en allumant le PC ou en l'éteignant

• Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2

• Prend en charge HDR

• Sortie HDMI : Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)

• Logement métallique robuste

• Couleur : noir

• Dimensions (LxIxH) : env. 243 x 75 x 26 mm

Configuration système requise

• PC avec HDMI femelle + USB Type-A femelle

• Moniteur ou télévision avec connecteur HDMI

• Câbles de connexion

Contenu de l'emballage

• Commutateur KVM avec USB et audio

• Télécommande

• 4 câbles USB 3.0 A mâle à USB 3.0 B mâle, longueur env. 1,0 m

• Alimentation électrique externe

• Supports et vis de montage

• Mode d'emploi

Instructions de sécurité

• Protéger le produit contre l'humidité

• Protéger le produit contre la lumière directe du soleil

Installation matérielle

Connecter un clavier et une souris USB aux ports de la console du KVM.

Connecter tous les câbles audio à chaque ordinateur, au KVM et aux haut-parleurs le cas échéant.

Connecter les autres appareils USB au Hub USB 3.0 le cas échéant.

Connecter le moniteur HDMI à la sortie HDMI du KVM.

Connecter l'adaptateur 5 VDC inclus au port DC du KVM.

Connecter la câble HDMI entre la sortie HDMI de l'ordinateur et l'entrée HDMI du KVM.

Connecter le câble USB 3.0 au port USB-A de l'ordinateur et au port amont USB-B du KVM.

Appuyez maintenant sur le bouton d'alimentation.

Allumer l'ordinateur et s'assurer que les ports USB sont activés et fonctionnent correctement.



Remarque

Qu'une souris de jeu et un clavier sans fil ou non fonctionnent avec des interrupteurs KVM dépend de plusieurs facteurs ; en général, la plupart des souris et claviers sans fil ne sont pas compatibles pour fonctionner avec des interrupteurs KVM. Nous recommandons d'utiliser une souris et un clavier à fil standard avec nos commutateurs KVM.

Si un clavier, une souris ou des appareils USB ne fonctionnent pas correctement ou par intermittence, "USB power saving" doit être désactivé sur tous les ordinateurs connectés.

La fonction de clé fonctionne avec un clavier USB standard branché au port USB à l'arrière. Aucune clé n'est compatible pour un clavier USB branché dans les ports avants du hub USB 3.0 du KVM.

Fonctionnement

Sélection de port

Appuyer sur les touches du panneau avant de l'unité pour sélectionner l'entrée, la LED "Select" s'allume. Après la sélection, l'écran indique l'image correspondante et le PC sélectionné peut être contrôlé avec le clavier et la souris.

La télécommande fonctionne de la même façon que les touches manuelles, appuyer sur les touches pour sélectionner l'entrée. Utiliser les flèches pour commuter dans une boucle.

Fonction de traversée de la souris

Déplacer la souris à l'extrême droite de l'écran et continuer de glisser vers la droite pendant 2 secondes, puis l'unité passe automatiquement au port suivant.

Fonction de commutation de détection USB-B

Quand l'unité détecte que le PC est connecté au port USB-B de l'unité, celle-ci commute immédiatement à ce PC et aux indicateurs "Online" et "Select" s'allument.

Quand le PC actuellement sélectionné est éteint ou que le câble USB est débranché, l'unité passe automatiquement au PC suivant allumé avec port USB connecté.

Support de raccourci-clavier

Alternativement, l'appareil supporte une fonction Hotkey. Appuyer deux fois rapidement sur la Hotkey du clavier connecté, puis appuyer sur une touche de fonction (voir ci-dessous).

Sélection de canal

Appuyer sur [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [→ ou ↓] pour passer au port suivant.

Appuyer sur [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [← ou ↑] pour passer au port précédent.

Appuyer sur [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + ["n"] pour passer au port numéro n.

Appuyer sur [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [S] pour activer la fonction Auto-Scan ; le KVM passe de port en port selon la séquence (par défaut : 15 secondes d'intervalle). Appuyer sur la barre d'espace pour rester sur le port actuel ; appuyer sur n'importe quelle autre touche pour sortir vers le port précédemment sélectionné.

Appuyer sur [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [I] + ["n"] pour ajuster l'intervalle de temps pour Auto-Scan, où [n] peut être de 5 à 999.

Appuyer sur [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [B] + [1] pour activer la fonction de buzzer. (par défaut)

Appuyer sur [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [B] + [0] pour désactiver la fonction buzzer.

Appuyer sur [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [FLASH] pour mettre par défaut toutes les clés de fonction.

Assistance Delock

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre assistance client : support@delock.de

Vous pouvez trouver les informations sur nos produits actuels sur notre page d'accueil : www.delock.fr

Clause finale

Les informations et données contenues dans ce manuel sont sujettes à modifications sans préavis. Sont exclues les erreurs et les fautes d'impression.

Copyright

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite ou transmise, quel qu'en soit le but, et sous quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans l'approbation écrite expresse de Delock.



Descripción

Este conmutador KVM de Delock es una solución conveniente para conectar cuatro computadoras con salida HDMI a un monitor HDMI.

Nota

Los KVM emulan un teclado estándar de 104 teclas y un ratón genérico con rueda de desplazamiento de 2 o 3 botones en sus respectivos puertos de consola. El hecho de que un ratón y un teclado inalámbricos o para juegos funcionen o no con los multiplexores KVM depende de varios factores; en general, la mayoría de los ratones y teclados inalámbricos no son compatibles con el trabajo con los multiplexores KVM. Recomendamos utilizar un ratón y teclado estándar con cable con nuestros multiplexores KVM.

Especificación técnica

• Conectores:

- Entrada:
- 4 x HDMI-A hembra
- 4 x USB 3.0 Tipo-B hembra
- 8 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm (audio)
- 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm para receptor IR opcional
- 1 x conector de alimentación 5 VCC atornillable

Salida:

- 1 x HDMI-A hembra
- 2 x USB 3.0 Tipo-A hembra (Hub USB 3.0)
- 2 x USB 2.0 Tipo-A hembra (teclado + mouse)
- 4 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm (audio)
- Conmutación mediante botón, botón del ratón, tecla de acceso directo o mando a distancia por infrarrojos
- Conmutación automática al encender o apagar una PC
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Compatible con HDR
- Salida HDMI: Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Carcasa metálica robusta
- Color: negro
- Dimensiones (LxAnxAL): aprox. 243 x 75 x 26 mm

Requisitos del sistema

- PC con HDMI hembra + USB Tipo-A hembra
- Monitor o TV con conector HDMI
- Cables de conexión

Contenido del paquete

- Conmutador KVM con USB y audio
- Control remoto
- 4 x cable USB 3.0 A macho a USB 3.0 B macho, longitud aprox. 1,0 m
- Fuente de alimentación externa
- Soportes y tornillos de montaje
- Manual del usuario

Instrucciones de seguridad

- Proteja el producto contra el polvo
- Proteja el producto contra la luz solar directa

Hardware Instalación

Conecte un teclado y mouse USB a los puertos de la consola del KVM.
Conecte todos los cables de audio a cada computadora, KVM y parlantes si es necesario.
Conecte otros dispositivos USB al concentrador USB 3.0 si es necesario.
Conecte el monitor HDMI a la salida HDMI del KVM.
Conecte el adaptador de corriente DC 5V incluido al puerto DC del KVM.
Conecte el cable HDMI entre la salida HDMI de la computadora y la entrada HDMI del KVM.
Conecte el cable USB 3.0 al puerto USB-A de la computadora y al puerto USB-B ascendente del KVM.
Ahora pulse el botón de encendido.
Encienda la computadora y asegúrese de que los puertos USB estén habilitados y funcionen correctamente.



Nota

Depende de varios factores si un mouse y un teclado inalámbricos o para juegos funcionan con conmutadores KVM; en general, la mayoría de los mouse y teclados inalámbricos no admiten trabajar con conmutadores KVM. Recomendamos utilizar un ratón y teclado estándar con cable con nuestros multiplexores KVM.

Si el teclado, el mouse o los dispositivos USB no funcionan correctamente o solo de forma intermitente, se debe deshabilitar el "ahorro de energía USB" en todas las computadoras conectadas.

La función de teclas de acceso rápido funciona con un teclado USB estándar que está enchufado en los puertos USB posteriores. No hay soporte para teclas rápidas para un teclado USB conectado a los puertos descendentes USB 3.0 Hub del KVM.

Funcionamiento

Selección de puerto

Presione los botones en el panel frontal de la unidad para seleccionar la entrada, se iluminará el LED "Select" correspondiente. Después de la selección, la pantalla muestra la imagen correspondiente y la PC seleccionada se puede controlar con el teclado y el mouse.

El control remoto funciona igual que los botones manuales, presione los botones para seleccionar la entrada. Use los botones de flecha para cambiar en un ciclo.

Función transversal del mouse

Mueva el mouse en el extremo derecho de la pantalla y continúe deslizándose hacia la derecha durante 2 segundos, luego la unidad cambia automáticamente al siguiente puerto.

Función de conmutación de detección USB-B

Cuando la unidad detecta que una PC está conectada al puerto USB-B de la unidad, la unidad cambia inmediatamente a esta PC y se iluminan los indicadores correspondientes "Online" y "Select".

Cuando la PC actualmente seleccionada está apagada o el cable USB está desconectado, la unidad cambia automáticamente a la siguiente PC con alimentación y el puerto USB conectado.

Soporte para teclas de acceso rápido

Alternativamente, el dispositivo admite una función de tecla de acceso directo. Presione la tecla de acceso directo en el teclado conectado dos veces seguidas y luego presione una tecla de función (consulte más abajo).

Selección del canal

Presione [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [→ o ↓] para cambiar al siguiente puerto.

Presione [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [← o ↑] para cambiar al puerto anterior.

Presione [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + ["n"] para cambiar al número de puerto n.

Presione [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [S] para activar la función Auto-Scan; el KVM alternará entre los puertos secuencialmente (predeterminado: intervalo de 15 segundos). Presione la barra espaciadora para permanecer en el puerto actualmente conmutado, presione cualquier tecla para salir al puerto seleccionado anteriormente.

Presione [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [I] + ["n"] para ajustar el intervalo de tiempo para Auto-Scan, donde [n] puede ser 5 ~ 999.

Presione [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [B] + [1] para habilitar la función de alarma. (Por Defecto)

Presione [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [B] + [0] para desactivar la función de alarma.

Presione [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [FLASH] para configurar todas las teclas de acceso rápido por defecto.

Soporte técnico Delock

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente support@delock.de

Puede encontrar información actual del producto en nuestra página Web: www.delock.es

Cláusula final

La información y los datos contenidos en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso. Exceptuando errores y erratas.

Copyright

Queda prohibida la reproducción o transmisión para cualquier fin de parte alguna de este manual del usuario, independientemente de la forma en que se realice, ya sea, electrónicamente o mecánicamente, sin el consentimiento escrito de Delock.



Popis

Tento KVM switch od Delocku je vhodným řešením pro připojení čtyři počítače s HDMI ovým výstupem k jednomu HDMI monitoru.

Poznámka

KVM na svých příslušných konzolových portech emulují standardní drátovou 104-klávesovou klávesnici a drátovou generickou 2- nebo 3-tlačítkovou myš s posuvným kolečkem. To, zda nějaká bezdrátová nebo herní myš a klávesnice bude fungovat s přepínači KVM, se odvíjí od několika faktorů; obecně lze říci, že většina bezdrátových myší a klávesnic práci s přepínači KVM nepodporuje. Doporučujeme Vám používat s našimi přepínači KVM standardní bezdrátovou myš a klávesnici.

Specifikace

• Konektor:

Vstup:

4 x HDMI-A samice

4 x USB 3.0 Typ-B samice

8 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (audio)

1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice pro volitelný IR přijímač

1 x DC 5 V napájecí konektor šroubovací

Výstup:

1 x HDMI-A samice

2 x USB 3.0 Typ-A samice (USB 3.0 Hub)

2 x USB 2.0 Typ-A samice (klávesnice + myš)

4 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (audio)

• Přepínání probíhá pomocí tlačítek, tlačítek myši, klávesových zkratk nebo infračerveného dálkového ovládání

• Automatické přepínání při zapnutí nebo vypnutí počítače

• Podporuje HDCP 1.4 a 2.2

• Podporuje HDR

• HDMI výstup: Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)

• Robustní kovové pouzdro

• Barva: černá

• Rozměry (DxŠxV): cca. 243 x 75 x 26 mm

Systémové požadavky

• PC s HDMI samicí + USB Typ-A samicí

• Monitor nebo TV s HDMI konektorem

• Připojovací kabely

Obsah balení

• KVM switch s USB a audio

• Dálkové ovládání

• 4 x kabel USB 3.0 A samec na USB 3.0 B samec, délka ca. 1,0 m

• Externí napájecí zdroj

• Montážní konzoly a šrouby

• Uživatelská příručka

Bezpečnostní pokyny

• Chraňte produkt před vlhkostí

• Chraňte produkt před přímým slunečním světlem

Instalace hardware

Připojte USB klávesnici a myš k portům konzoly KVM.

Připojte všechny audio kabely ke každému počítači, KVM a reproduktorům, pokud je to nutné.

Připojte další zařízení USB k rozbočovači USB 3.0 pokud je to nutné.

Připojte monitor HDMI k výstupu HDMI KVM.

Připojte dodaný napájecí adapter DC 5V k portu DC KVM.

Připojte kabel HDMI mezi výstupem HDMI počítače a HDMI vstupem KVM.

Připojte kabel USB 3.0 k portu USB-A počítače a upstream portu USB-B KVM.

Nyní zapněte vypínač.

Zapněte počítač a ujistěte se, že porty USB jsou aktivní a správně fungují.



Poznámka

To, zda nějaká bezdrátová nebo herní myš a klávesnice bude fungovat s přepínači KVM, se odvíjí od několika faktorů; obecně lze říci, že většina bezdrátových myší a klávesnic prací s přepínači KVM nepodporuje. Doporučujeme Vám používat s našimi přepínači KVM standardní bezdrátovou myš a klávesnici.

Jestliže klávesnice, myš nebo některé zařízení USB nefungují, jak mají, nebo jestliže mají výpadky, je třeba zakázat funkci "Úspora energie USB" na všech připojených počítačích.

Na standardní USB klávesnici zapnuté do portů USB na zadní straně funguje funkce horké klávesy. Na USB klávesnici zapnuté do rozbočovače USB 3.0 k výstupním portům KVM není funkce horké klávesy podporována.

Operace

Výběr portu

Stiskem tlačítek na přední straně přístroje můžete vybrat vstup a rozsvítí se příslušná LED "Select". Po výběru displej zobrazí příslušný obrázek a vybraný počítač bude možno ovládat klávesnicí a myší.

Dálkové ovládání funguje stejně jako manuální tlačítka. Stiskem tlačítek můžete vybrat vstup. Pomocí šipkových kláves můžete cyklicky přepínat.

Funkce přejíždění myší

Posuňte ukazatel myši na pravý okraj displeje a asi tak 2 sekundy pokračujte v pohybu směrem doprava. Přístroj pak automaticky přepne na další port.

Funkce přepínání detekce USB-B

Když přístroj detekuje, že k portu USB-B přístroje je připojen počítač, okamžitě přepne na tento počítač a rozsvítí se příslušné indikátory "Online" a "Select".

Když bude právě vybraný počítač vypnut, nebo když bude vytažen kabel USB, přístroj automaticky přepne na další zapnutý počítač a připojený port USB.

Podpora Hotkey

Alternativně zařízení podporuje klávesové zkratky. Stiskněte dvakrát rychle klávesovou zkratku na připojené klávesnici a pak stiskněte funkční tlačítko (viz níže).

Výběr kanálů

Stiskem [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [→ nebo ↓] můžete přepnout na další port.

Stiskem [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [← nebo ↑] můžete přepnout na předchozí port.

Stiskem [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + ["n"] můžete přepnout na port číslo n.

Stiskem [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [S] můžete aktivovat funkci Auto-Scan; KVM bude postupně cyklicky přepínat mezi porty (implicitní: interval 15 sekund). Stiskem mezerníku můžete zůstat na právě zapojeném portu, stiskem kteréhokoli tlačítka odejít na předchozí vybraný port.

Stiskem [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [I] + ["n"] můžete upravit časový interval pro funkci Auto-Scan, kde [n] může být od 5 do 999.

Stiskem [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [B] + [1] můžete povolit funkci bzučáku. (Implicitní)

Stiskem [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [B] + [0] můžete zakázat funkci bzučáku.

Stiskem [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [FLASH] můžete nastavit všechny klávesové zkratky na implicitní nastavení.

Podpora Delock

S dalšími technickými otázkami můžete kontaktovat naše středisko podpory: support@delock.de

Aktuální informace o produktu můžete nalézt i na našich webových stránkách: www.delock.cz

Závěrečné upozornění

Informace a data obsažená v této příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Za tiskové chyby neručíme.

Copyright

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, přenášena ani pro jakýkoli účel, bez ohledu na to, jakým způsobem nebo jakými prostředky, elektronicky nebo mechanicky, bez výslovného písemného souhlasu Delock.



Opis

Przełącznik KVM firmy Delock jest wygodnym rozwiązaniem pozwalającym podłączyć cztery komputery z wyjściem HDMI do jednego monitora HDMI.

Uwaga

KVMs na każdym porcie emuluje standardową klawiaturę przewodową 104 klawisze i przewodową mysz 2 lub 3 przyciski i kółko przewijania. Czy mysz albo klawiatura bezprzewodowa lub gamingowa będzie działać z przełącznikiem KVM zależy od wielu czynników i należy przyjąć, że takie myszy i klawiatury nie są obsługiwane przez przełącznik KVM. Przy pracy z naszymi KVM zalecamy korzystanie ze standardowych myszy i klawiatur przewodowych.

Specyfikacja

- Złącze:
 - Wejście:
 - 4 x HDMI-A żeński
 - 4 x USB 3.0 Typ-B żeński
 - 8 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (audio)
 - 1 x 3-pinowe 3,5 mm stereo jack żeński do opcjonalnego odbiornika IR
 - 1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V odkręcane
 - Wyjście:
 - 1 x HDMI-A żeński
 - 2 x USB 3.0 Typ-A żeńskie (USB 3.0 Hub)
 - 2 x USB 2.0 Typ-A żeńskie (klawiatura i mysz)
 - 4 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (audio)
- Przełączanie przyciskiem, przyciskiem myszy, klawiszem bądź pilotem IR
- Automatyczne przełączanie przy wł./wyl. włączaniu PC
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Obsługa HDR
- Wyjście HDMI: Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Mocna obudowa metalowa
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 243 x 75 x 26 mm

Wymagania systemowe

- Komputer PC z żeńskim gniazdem HDMI + żeńskim USB Typ-A
- Monitor lub telewizor ze złączem HDMI
- Przewody połączeniowe

Zawartość opakowania

- Przełącznik KVM ze złączem USB i audio
- Pilot
- 4 x kabel USB 3.0 A męski do USB 3.0 B męski, długość ok. 1,0 m
- Zewnętrzny zasilacz
- Mocowania i śruby
- Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt należy zabezpieczyć przed wilgocią
- Produkt należy zabezpieczyć przed bezpośrednim światłem słonecznym

Instalacja sprzętu

Połączyć klawiaturę USB i mysz do portów konsoli KVM.

Połączyć wszystkie kable audio do każdego komputera, KVM i głośników, gdy potrzeba.

Połączyć urządzenia USB z hubem USB 3.0 gdy potrzeba.

Połączyć monitor HDMI do wyjścia HDMI KVM.

Połączyć załączony zasilacz 5V DC do portu DC KVM.

Połączyć kabel HDMI pomiędzy wyjściem HDMI komputera a wejściem HDMI KVM.

Połączyć kabel USB 3.0 do portu USB-A komputera i do portu USB-B KVM.

Teraz naciśnij przycisk zasilania.

Włączyć komputer i sprawdzić, czy wszystkie porty USB działają poprawnie.



Uwaga

Czy mysz albo klawiatura bezprzewodowa lub gamingowa będzie działać z przełącznikiem KVM zależy od wielu czynników i należy przyjąć, że takie myszy i klawiatury nie są obsługiwane przez przełącznik KVM. Przy pracy z naszymi KVM zalecamy korzystanie ze standardowych myszy i klawiatur przewodowych.

Jeżeli klawiatura, mysz lub urządzenia USB nie działają poprawnie bądź z przerwaniami należy na wszystkich komputerach wyłączyć "USB power saving" (tryb oszczędności energii USB).

Funkcja hotkey działa z klawiaturą USB włączoną do portu tylnego. Hotkey nie jest obsługiwana dla klawiatur USB włączonych do USB 3.0 luba za portami KVM.

Obsługa

Wybór portu

Aby wybrać wejście nacisnąć przyciski na panelu frontowym urządzenia: zaświeci odpowiednia dioda "Select". Po dokonaniu wyboru ekran pokaże odpowiedni obrazek a wskazany PC będzie mógł być obsługiwany przez klawiaturę i mysz.

Zdalne sterowanie działa tak samo jak przycisk: aby wskazać wejście nacisnąć przycisk. Aby zmieniać łącze po kolei używać przycisków strzałek.

Funkcja przesuwu myszy

Przesunąć mysz na prawy skraj ekranu przesunąć dalej w prawo przez 2 sekundy, urządzenie przełączy się na kolejny port.

Funkcja wykrywania przełączenia USB-B

Gdy urządzenie wykryje PC podłączony do portu USB-B, urządzenie natychmiast przełączy na ten OC, odpowiednie diody "online" i "Select" zaświecą.

Gdy wybrany PC zostaje wyłączony bądź kabel USB odłączony, urządzenie automatycznie przełączy się na następny działający PC podłączony do portu USB.

Obsługa hotkeys

Alternatywnie, urządzenie obsługuje funkcje hotkey. Docisnąć hotkey na klawiaturze dwukrotnie z krótkim odstępem i przycisnąć klawisz funkcyjny (por. poniżej).

Wybór kanału

Aby przełączyć na następny port nacisnąć [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [→ lub ↓].

Aby przełączyć na poprzedni port nacisnąć [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [← lub ↑].

Aby przełączyć na port n nacisnąć [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + ["n"].

Aby aktywować funkcję Auto-Scan nacisnąć [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [S]; KVM będzie kolejno zmieniał porty (domyślnie co 15 sekund). Aby pozostać na aktualnym porcie nacisnąć 'space' (spację), aby wrócić do poprzednio używanego portu nacisnąć dowolny klawisz.

Aby ustawić czas przełączania Auto-Scan nacisnąć [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [I] + ["n"] gdzie [n] mieści się pomiędzy 5 ~ 999.

Aby włączyć funkcję brzęczyka nacisnąć [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [B] + [1]. (Domyślny)

Aby wyłączyć funkcję brzęczyka nacisnąć [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [B] + [0].

Aby przełączyć wszystkie hotkey na ustawienie domyślne nacisnąć [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [FLASH].

Wsparcie Delock

W przypadku dodatkowych pytań proszę skontaktować się z naszym obsługą klienta pod adresem support@delock.de

Aktualną informację o produktach można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.delock.pl

Zastrzeżenia końcowe

Zawarte w niniejszej instrukcji informacje i parametry mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. Błędy i pomyłki w druku zastrzeżone.

Copyright

Żadna z części niniejszej instrukcji nie może być kopiowana lub przesyłana do jakichkolwiek celów, niezależnie od tego jaką drogą lub w jakim znaczeniu, elektronicznie lub mechanicznie, bez specjalnej pisemnej zgody firmy Delock.



Descrizione

Questo switch KVM Delock è una soluzione comoda per collegare quattro computer con uscita HDMI a un monitor HDMI.

Nota

I KVM emulano una tastiera standard cablata a 104 tasti e un mouse ottico generico a 2 o 3 tasti con rotella di scorrimento sulle rispettive porte della console. Il fatto che un mouse e una tastiera wireless o per gaming funzionino o meno con gli switch KVM dipende da diversi fattori; in generale, la maggior parte dei mouse e delle tastiere wireless non supporta il funzionamento con gli switch KVM. Raccomandiamo di utilizzare un mouse e una tastiera ottici standard con i nostri switch KVM.

Specifiche

- Connettori:
 - Ingresso:
 - 4 x HDMI-A femmina
 - 4 x USB 3.0 Tipo-B femmina
 - 8 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina (audio)
 - 1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina per ricevitore IR opzionale
 - 1 x DC 5 V connettore di alimentazione avvitabile
 - Uscita:
 - 1 x HDMI-A femmina
 - 2 x USB 3.0 Tipo-A femmina (Hub USB 3.0)
 - 2 x USB 2.0 Tipo-A femmina (tastiera + mouse)
 - 4 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina (audio)
- Commutazione tramite pulsante, pulsante del mouse, tasto di scelta rapida o telecomando a infrarossi
- Commutazione automatica all'accensione e allo spegnimento di un PC
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Supporta HDR
- Uscita HDMI: Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Solida struttura di metallo
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 243 x 75 x 26 mm

Requisiti di sistema

- PC con HDMI femmina + USB Tipo-A femmina
- Monitor o TV con interfaccia HDMI
- Cavi di collegamento

Contenuto della confezione

- Switch KVM con USB e audio
- Telecomando
- 4 x cavo USB 3.0 A maschio per USB 3.0 tipo B maschio, lunghezza ca. 1,0 m
- Alimentatore esterno
- Staffe di montaggio e viti
- Manuale utente

Istruzioni per la sicurezza

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta

Installazione dell'hardware

Collegare una tastiera e un mouse USB alle porte della console del KVM.
Collegare tutti i cavi audio a ciascun computer, al KVM e agli altoparlanti, se necessario.
Se necessario, collegare altri dispositivi USB all'hub USB 3.0.
Collegare il monitor HDMI all'uscita HDMI del KVM.
Collegare l'adattatore di alimentazione DC 5V fornito in dotazione alla porta DC del KVM.
Collegare il cavo HDMI tra l'uscita HDMI del computer e l'ingresso HDMI del KVM.
Collegare il cavo USB 3.0 alla porta USB-A del computer e alla porta USB-B a monte del KVM.
Drücken Sie nun die Power Taste.
Accendere il computer e assicurarsi che le porte USB siano abilitate e funzionino correttamente.



Nota

Il fatto che un mouse e una tastiera wireless o per gaming funzionino o meno con gli switch KVM dipende da diversi fattori; in generale, la maggior parte dei mouse e delle tastiere wireless non supporta il funzionamento con gli switch KVM. Raccomandiamo di utilizzare un mouse e una tastiera ottici standard con i nostri switch KVM.

Se la tastiera, il mouse o i dispositivi USB non funzionano correttamente o solo a intermittenza, il "risparmio energetico USB" deve essere disabilitato su tutti i computer collegati.

La funzione tasto di scelta rapida è disponibile su una tastiera USB standard collegata alle porte USB posteriori. Non vi è supporto con tasti di scelta rapida per una tastiera USB collegata alle porte USB 3.0 Hub a valle del KVM.

Funzionamento

Selezione della porta

Premere i tasti sul pannello frontale dell'unità per selezionare l'ingresso, si accende il LED corrispondente "Select". Dopo la selezione, il display mostra l'immagine corrispondente e il PC selezionato può essere controllato con tastiera e mouse. Il telecomando funziona come i tasti manuali, premere i tasti per selezionare l'ingresso. Utilizzare i tasti freccia per la commutazione in loop.

Funzione di commutazione con il mouse

Spostare il mouse sul lato destro del display e continuare a scorrere verso destra per 2 secondi, poi l'unità passa automaticamente alla porta successiva.

Funzione di commutazione del rilevamento USB-B

Quando l'unità rileva che un PC è collegato alla porta USB-B dell'unità, l'unità passa immediatamente a questo PC e si accendono gli indicatori corrispondenti "Online" e "Select".

Quando il PC attualmente selezionato è spento o il cavo USB è scollegato, l'unità passa automaticamente al PC successivo con l'accensione e la porta USB collegata.

Supporto con tasti di scelta rapida

In alternativa, il dispositivo supporta una funzione di tasti di scelta rapida. Premere per due volte in rapida successione il tasto di scelta rapida sulla tastiera collegata, quindi premere un tasto funzione (vedi sotto).

Selezione del canale

Premere [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [→ or ↓] per passare alla porta successiva.

Premere [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [← or ↑] per passare alla porta precedente.

Premere [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + ["n"] per passare alla porta numero n.

Premere [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [S] per attivare la funzione di scansione automatica; il KVM passerà tra le porte in sequenza (impostazione predefinita: intervallo di 15 secondi). Premere la barra spaziatrice per rimanere sulla porta attualmente commutata, premere un tasto qualsiasi per uscire alla porta selezionata in precedenza.

Premere [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [I] + ["n"] per regolare l'intervallo di tempo per l'Auto-Scan, dove [n] può essere 5 ~ 999.

Premere [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [B] + [1] per attivare la funzione buzzer. (Predefinito)

Premere [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [B] + [0] per disabilitare la funzione buzzer.

Premere [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [FLASH] per impostare tutti i tasti di scelta rapida ai valori predefiniti.

Supporto Delock

Per ulteriori domande, contattare la nostra assistenza clienti sul sito support@delock.de

È possibile trovare le informazioni attuali sul prodotto nella nostra homepage: www.delock.com

Clausola finale

Le informazioni e i dati contenuti in questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso. Errori e refusi esclusi.

Copyright

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta o trasmessa per qualsiasi scopo, indipendentemente dal modo o i mezzi, elettronici o meccanici, senza l'esplicita autorizzazione scritta da parte di Delock.



Beskrivning

Denna KVM-switch från Delock är en bekväm lösning för anslutning av fyra datorer till HDMI utgången på en HDMI-monitor.

Obs

KVM-enheter emulerar ett trådbundet standardtangentbord med 104 tangenter och en standarddatormus med 2 eller 3 knappar och rullningshjul på sina respektive konsolportar. Huruvida en trådlös eller spelmus och ett tangentbord fungerar med KVM-switchar är beroende av flera faktorer. Vanligtvis har trådlösa datormöss och tangentbord inte stöd för att fungera med KVM-switchar. Vi rekommenderar att använda en trådbunden standarddatormus och ett trådbundet standardtangentbord med våra KVM-switchar.

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 4 x HDMI-A hona
 - 4 x USB 3.0 Typ-B hona
 - 8 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (ljud)
 - 1 x 3,5 mm 3-stift stereouttag (hona) för IR-mottagare
 - 1 x 5 V likströmsanslutning skruvbar
 - Utmatning:
 - 1 x HDMI-A hona
 - 2 x USB 3.0 Typ-A hona (USB 3.0-hubb)
 - 2 x USB 2.0 Typ-A hona (tangentbord + datormus)
 - 4 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (ljud)
- Växla med hjälp av knapp, musknapp, snabbvalstangent eller infraröd fjärrkontroll
- Automatisk växling när en dator sätts på eller stängs av
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Stödjer HDR
- HDMI-utgång: Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Robust metallhölje
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 243 x 75 x 26 mm

Systemkrav

- PC med HDMI (hona) + USB Typ-A (hona)
- Bildskärm eller TV med HDMI-kontakt
- Anslutningskablar

Paketets innehåll

- KVM-brytare med USB och ljud
- Fjärrkontroll
- 4 x kabel USB 3.0 A (hane) till USB 3.0 B (hane), längd ca 1,0 m
- Extern strömkälla
- Monteringsfästen och -skruvar
- Bruksanvisning

Säkerhetsinstruktioner

- Skydda produkten mot fukt
- Skydda produkten mot direkt solljus

Hårdvaruinstallation

Anslut ett USB-tangentbord och en USB-datormus till konsolportarna på KVM-switchen.

Anslut alla audiokablar till varje dator, KVM och högtalare, om nödvändigt.

Anslut övriga USB-enheter till USB 3.0-hubben, om nödvändigt.

Anslut HDMI-skärmen till HDMI-uttaget på KVM-switchen.

Anslut den medföljande DC 5 V-strömadapter till DC-uttaget på KVM-switchen.

Anslut HDMI-kabeln mellan HDMI-uttaget på datorn och HDMI-anslutningen på KVM-switchen.

Anslut USB 3.0-kabeln till USB-A-porten på datorn och till USB-B-porten på KVM-switchen.

Tryck nu på strömknappen.

Sätt på datorn och säkerställ att USB-portarna är aktiverade och fungerar som de ska.



Obs

Huruvida en trådlös eller spelmus och ett tangentbord fungerar med KVM-switchar är beroende av flera faktorer. Vanligtvis har trådlösa datormöss och tangentbord inte stöd för att fungera med KVM-switchar. Vi rekommenderar att använda en trådbunden standarddatormus och ett trådbundet standardtangentbord med våra KVM-switchar. Om tangentbord, mus eller USB-enheterna inte fungerar som de ska eller endast stöttvist måste "USB Strömsparläge" avaktiveras på alla anslutna datorer. Snabbvalsfunktionen fungerar med ett standard USB-tangentbord som är inkopplat på de bakre USB-portarna. Det finns inget stöd för snabbvalstangenter för USB-tangentbord som är inkopplade till USB 3.0-hubbsanslutningarna på KVM-switchen.

Drift

Portval

Tryck på knapparna på frontpanelen på enheten för att välja inmatning. Motsvarande "Select" LED-lampa kommer att tändas. Efter valet visar displayen motsvarande bildskärm och den valda datorn kan kontrolleras med tangentbordet och datormusen.

Fjärrkontrollen fungerar på samma sätt som de manuella knapparna. Tryck på knapparna för att välja inmatning. Använd pilknapparna för att växla i en loop.

Musens transversala funktion

Flytta musen längst till höger på skärmen och fortsatt föra musen åt höger i 2 sekunder så kommer enheten automatiskt växla till nästa port.

USB-B-detektionsväxlingsfunktion

När enheten känner att en dator är ansluten till USB-B-porten på enheten växlar enheten omgående till den datorn och motsvarande "Online" och "Select"-indikatorer tänds.

När den aktuella datorn stängs av eller om USB-kabeln kopplas från kommer enheten automatiskt att växla till nästa dator som är strömförd och har USB-porten ansluten.

Stöd för snabbvalstangent

Alternativt erbjuder enheten stöd för en snabbtangentsfunktion. Tryck på snabbtangentsknappen på det anslutna tangentbordet två gånger i snabb åtföljd och därefter på en funktionstangent (se nedan).

Kanalväljare

Tryck på [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [→ eller ↓] för att växla till nästa port.

Tryck på [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [← eller ↑] för att växla till föregående port.

Tryck på [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + ["n"] för att växla till port nummer n.

Tryck på [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [S] för att aktivera Auto-Scan-funktionen. KVM kommer att växla mellan portarna i tur och ordning (standard: 15 sekundsintervall). Tryck på mellanslag för att stanna vid den växlade porten och tryck på valfri knapp för att stänga och återgå till den föregående valda porten.

Tryck på [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [I] + ["n"] för att justera tidsintervallet vid automatisk avsökning, där [n] kan vara 5 ~ 999.

Tryck på [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [B] + [1] för att aktivera ringklockfunktionen. (Standard)

Tryck på [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [B] + [0] för att avaktivera ringklockfunktionen.

Tryck på [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [FLASH] för att ställa om alla snabbvalsknappar till standard.

Support Delock

Om du har ytterligare frågor, kontakt vår kundtjänst på support@delock.de

Du hittar aktuell produktinformation på vår hemsida: www.delock.com

Slutparagraf

Information och data som finns i denna manual kan ändras utan vidare meddelande. Fel och tryckfel undantagna.

Upphovsrätt

Ingen del av denna manual får reproduceras eller sändas för något syfte oavsett på vilket sätt eller i vilket syfte, elektroniskt eller mekaniskt utan uttryckligt skriftligt godkännande av Delock.



Descriere scurtă

Acest comutator KVM de la Delock este o soluție convenabilă pentru conectarea a patru computere cu ieșire HDMI la un monitor HDMI.

Notă

KVM-urile imită o tastatură standard cu 104 taste și mouse-ul generic cu 2 sau 3 butoane de derulare pe porturile respective ale consolei. Indiferent dacă este o tastatură sau un mouse fără fir, sau de jocuri, funcționează cu comutatoarele KVM, aceasta depinde de mai mulți factori; în general, majoritatea mouse-ilor și tastaturilor fără fir nu acceptă lucrul cu comutatoarele KVM. Vă recomandăm să utilizați un mouse și o tastatură cu cablu standard cu comutatoarele KVM.

Specificatii

- Conectori:
 - Intrare:
 - 4 x HDMI-A mamă
 - 4 x USB 3.0 Tip-B mamă
 - 8 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (audio)
 - 1 x 3,5 mm stereo jack mamă 3 pini pentru receptor IR opțional
 - 1 x fișă tată de c.c. 5 V înșurubabil
 - Ieșire:
 - 1 x HDMI-A mamă
 - 2 x USB 3.0 Tip-A mamă (Hub USB 3.0)
 - 2 x USB 2.0 Tip-A mamă (tastatură + mouse)
 - 4 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (audio)
- Comutarea prin buton, butonul de la mouse, tasta rapidă sau telecomandă cu infraroșu
- Comutare automată la pornirea sau oprirea unui PC
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Acceptă HDR
- Ieșire afișaj: Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Carcasă solidă din metal
- Culoare: negru
- Dimensiuni (LxIxI): aprox. 243 x 75 x 26 mm

Cerinte de sistem

- PC cu HDMI mamă + USB tip A-mamă
- Monitor sau televizor cu interfață HDMI
- Cabluri de conexiune

Pachetul conține

- Comutator KVM cu USB și audio
- Telecomandă
- 4 x cabluri USB 3.0 A tată la USB 3.0 B tată, lungime aprox. 1,0 m
- Sursă de alimentare externă
- Suporturi și șuruburi de montare
- Manual de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

- Protejați produsul împotriva umidității
- Protejați produsul împotriva luminii directe a soarelui

Instalarea componentelor hardware

Conectați o tastatură și un mouse USB la porturile consolei ale KVM.
Conectați toate cablurile audio la fiecare calculator, KVM și difuzoarele, dacă este necesar.
Conectați alte dispozitive USB la Hub USB 3.0, dacă este necesar.
Conectați monitorul HDMI la ieșirea HDMI a KVM.
Conectați adaptorul de alimentare DC 5V inclus la portul DC al KVM.
Conectați cablul HDMI între ieșirea HDMI a computerului și intrarea HDMI a KVM.
Conectați cablul USB 3.0 la portul USB-A al calculatorului și la portul USB-B din amonte al KVM.
Drücken Sie nun die Power taste.
Porniți computerul și asigurați-vă că porturile USB sunt activate și funcționează corect.



Notă

Fie că este un mouse cu fir sau fără, fie că e unul de gaming și tastatura funcționează cu comutatoarele KVM, depinde de mai mulți factori; în general, majoritatea mouse-ilor și tastaturilor fără fir nu acceptă lucrul cu comutatoarele KVM. Vă recomandăm să utilizați un mouse și o tastatură cu cablu standard cu comutatoarele KVM.

Dacă tastatura, mouse-ul sau dispozitivele USB nu funcționează corect sau doar în mod intermitent, "economisirea de energie USB" trebuie să fie dezactivată pe toate computerele conectate.

Funcția de tastă rapidă funcționează cu o tastatură USB standard, care este conectată la porturile USB din spate. Nu există nicio tastă rapidă pentru o tastatură USB conectată în porturile din aval USB 3.0 ale KVM.

Funcționarea

Selecția portului

Apăsați butoanele de pe panoul frontal al unității pentru a selecta intrarea, LED-ul "Select" corespunzător se aprinde.

După selecție, afișajul arată imaginea corespunzătoare, iar computerul selectat poate fi controlat cu tastatura și mouse-ul.

Telecomanda funcționează la fel ca butoanele manuale, apăsați butoanele pentru a selecta intrarea. Utilizați butoanele săgeată pentru a comuta într-o buclă.

Funcție de traversare a mouse-ului

Deplasați mouse-ul în partea extremă din dreapta a display-ului și continuați să glisați la dreapta timp de 2 secunde, apoi unitatea trece automat la portul următor.

Funcție de comutare a detectării USB-B

Când unitatea detectează că un computer este conectat la portul USB-B al unității, aparatul trece imediat la acest computer și se aprind indicatoarele "Online" și "Select" corespunzătoare.

Când PC-ul selectat curent este oprit sau cablul USB este deconectat, unitatea trece automat la următorul PC pornit și portul USB conectat.

Acceptă funcția de taste rapide

În mod alternativ, dispozitivul acceptă o funcție rapidă. Apăsați repede tasta rapidă de pe tastatura conectată, apoi apăsați o tastă funcțională (vedeți mai jos).

Selecția canalelor

Apasă [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [→ sau ↓] pentru a trece la următorul port.

Apasă [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [← sau ↑] pentru a trece la portul anterior.

Apasă [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + ["n"] pentru a trece la portul cu numărul n.

Apasă [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [S] pentru a activa funcția Auto-Scanare; KVM va circula între porturi secvențial (implicit: 15 secunde). Apăsați bara de spațiu pentru a rămâne în portul actual schimbat, apăsați orice tastă pentru a ieși la portul selectat anterior.

Apasă [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [I] + ["n"] pentru a ajusta intervalul de timp pentru Auto-Scanare, unde [n] poate fi de 5 ~ 999.

Apasă [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [B] + [1] pentru a activa funcția buzzer. (Implicit)

Apasă [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [B] + [0] pentru a dezactiva funcția buzzer.

Apasă [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [FLASH] pentru a seta toate tastele rapide la modul implicit.

Asistență Delock

Dacă aveți întrebări, contactați departamentul nostru de asistență pentru clienți support@delock.de

Puteți găsi informații actuale despre produs pe pagina noastră de pornire: www.delock.com

Clauză finală

Informațiile și datele din acest manual pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Erorile și greșeli de tipar sunt exceptate.

Drept de autor

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă sau transmisă în niciun scop, indiferent în ce mod, sau prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, fără aprobarea explicită în scris a Delock.



Leírás

Ez a Delock KVM switch kényelmes megoldás négy HDMI kimenettel rendelkező számítógép egy HDMI monitorral való összekapcsolására.

Megjegyzés

A KVM-k versenybe szállnak egy standard vezetékes 104 billentyűs klaviatúrával és egy vezetékes általános 2 vagy 3 nyomógombos egerrel a megfelelő konzol portjaikon. Az, hogy egy vezetéknélküli vagy játékhöz tervezett eger és klaviatúra működik-e a KVM infrastruktúrán több feltételtől függ; általánosságban elmondható, hogy a legtöbb vezetéknélküli eger és klaviatúra nem támogatja a csatlakozást a KVM-mel. Ajánljuk, hogy használjon standard vezetékes egeret és klaviatúrát a KVM kapcsolóinkhoz.

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - Bemenet:
 - 4 x HDMI-A hüvely
 - 4 x USB 3.0 B-típusú hüvely
 - 8 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (audió)
 - 1 x 3,5 mm 3 érintkezős sztereó jack anya csatlakozó opcionális infravörös vevőhöz
 - 1 x DC 5 V csavarozható (menetes) áram konnektor
 - Kimenet:
 - 1 x HDMI-A hüvely
 - 2 x USB 3.0 A-típusú hüvely (USB 3.0 Hub)
 - 2 x USB 2.0 A-típusú hüvely (billentyűzet + eger)
 - 4 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (audió)
- Váltás lehetséges kapcsoló, eger nyomógomb, gyorsbillentyű vagy infravörös fényvel működő távkapcsolóval
- Automatikus kapcsolás, amikor a személyi számítógépet be- vagy kikapcsolja
- Támogatja a HDCP 1.4 és 2.2 használatát
- Támogatja a HDR használatát
- HDMI kimenet: Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Robusztus fémház
- Szín: fekete
- Méretek (HxSxM): kb. 243 x 75 x 26 mm

Rendszerteljesítmények

- Személyi számítógép anya HDMI-tal + USB A-típusú anya
- Monitor vagy televízió HDMI-csatlakozóval
- Csatlakozókábelek

A csomag tartalma

- KVM kapcsoló USB és audió funkcióval
- Távvezérlő
- 4 x kábel USB 3.0 A apa - USB 3.0 B apa, hossza kb. 1,0 m
- Külső tápegység
- Szerelőelemek és csavarok
- Használati utasítás

Biztonsági óvintézkedések

- Óvja a terméket a nedvességtől.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.

Hardvertelepítés

Csatlakoztasson egy USB billentyűzetet és egeret a KVM konzolportjaihoz.
Csatlakoztassa az összes audio kábelt minden egyes számítógéphez, a KVM-hez és a hangszórókhoz, ha szükséges.
Csatlakoztasson más USB eszközöket az USB 3.0 Hub-hoz, ha szükséges.
Csatlakoztassa a HDMI monitorot a KVM HDMI kimenetéhez.
Csatlakoztassa a mellékelt DC 5V hálózati adaptert a KVM DC portjához.
Csatlakoztassa a HDMI kábelt a számítógép HDMI kimenete és a KVM HDMI bemenete közé.
Csatlakoztassa az USB 3.0 kábelt a számítógép USB-A portjához és a KVM USB-B upstream portjához.
Nyomja meg a főkapcsológombot.
Kapcsolja be a számítógépet, és győződjön meg róla, hogy az USB portok engedélyezve vannak és megfelelően működnek.



Megjegyzés

Az, hogy a vezeték nélküli vagy gamer egér és a klaviatúra üzemel-e KVM kapcsolókkal számos feltételtől függ; általában a legtöbb vezeték nélküli egér és klaviatúra nem támogatja a KVM kapcsolókkal történő üzemeltetést. Ajánljuk, hogy használjon standard vezetékes egeret és klaviatúrát a KVM kapcsolóinkhoz.

Ha a klaviatúra, az egér vagy az USB eszköz nem működik megfelelően vagy csak időszakosan, akkor az "USB energiatakarékos" üzemmódot ki kell kapcsolni minden összeköttetésben lévő számítógépen.

A gyorsbillentyű funkció sztenderd USB klaviatúrán működik, amely csatlakoztatva van egy szabad USB porthoz. A gyorsbillentyű funkció nincs támogatva olyan USB klaviatúra esetén, mely a KVM USB 3.0 hub áramlásirányú haladás típusú portjához van csatlakoztatva.

Működés

Port kiválasztása

Nyomja le a gombokat az egység elülső panelén, hogy kiválassza a bemenetet, ekkor a megfelelő "Select" LED fény gyullad fel. A kiválasztás után, a kijelző a megfelelő képet mutatja és a kiválasztott személyi számítógép kontrollálható a klaviatúrán vagy az egérrel.

A távkapcsoló a manuális gombokhoz hasonlóan működik, nyomja le a gombokat, hogy kiválassza a bemenetet.

Használja a nyilakat, hogy váltson a vevők között.

Egér átváltási funkciója

Húzza az egeret a kijelző legjobb oldali részére és húzza tovább jobbra 2 másodpercig, aztán az egység automatikusan átvált a következő portra.

USB-B azonosítási váltó funkció

Amikor az egység azonosítja, hogy a személyi számítógép annak USB B portjával összekötve, az egység azonnal vált erre a személyi számítógépre és a megfelelő "Online" és "Select" jelzések gyulladnak fel.

Amikor az aktuálisan kiválasztott személyi számítógép ki van kapcsolva vagy az USB kábel kihúzásra került, az egység automatikusan vált a következő áram alatt lévő és USB porton keresztül csatlakoztatott személyi számítógépre.

Gyorsbillentyű támogatás

Egyébként a készülék támogatja a gyorsbillentyű funkciót. Nyomja le kétszer, gyors egymásutánban a gyorsbillentyűt a klaviatúrán majd nyomja le a funkció gombot (ld. lent).

Csatorna kiválasztása

Nyomja meg a [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [→ vagy ↓] gombot a következő portra való váltáshoz.

Nyomja meg a [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [← vagy ↑] gombot az előző portra való váltáshoz.

Nyomja meg a [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + ["n"] gombot az n portszámra való váltáshoz.

Nyomja meg a [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [S] gombot az Auto-Scan funkció aktiválásához; a KVM a portok között egymás után ciklusos (alapértelmezett: 15 másodperces intervallum). Nyomja meg a szökőz gombot, hogy az aktuálisan átváltott porton maradjon, bármelyik gomb megnyomásával lépjen ki az előzőleg kiválasztott portra.

Nyomja meg a [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [I] + ["n"] gombot az automatikus szkennelés időtartamának beállításához, ahol [n] lehet 5 ~ 999.

Nyomja meg a [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [B] + [1] gombot a hangjelző funkció engedélyezéséhez. (Alapértelmezett)

Nyomja meg a [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [B] + [0] gombot a hangjelző funkció letiltásához.

Nyomja meg a [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [FLASH] gombot az összes gyorsbillentyű alapértelmezett beállításához.

Delock támogatás

Ha bármilyen kérdése lenne, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl a support@delock.de címen.

A termékkel kapcsolatos legfrissebb információt megtalálja honlapunkon: www.delock.com

Záradék

A kézikönyvben szereplő információk és adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A hibák és nyomtatási hibák kivételt képeznek.

Szerzői jog

A Delock előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét nem szabad sokszorozítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan vagy mechanikusan.



Opis

Ova KVM sklopka tvrtke Delock prikladna je za spajanje četiri računala s HDMI izlazom na jedan HDMI monitor.

Napomena

KVM-ovi emuliraju standardnu žičanu tipkovnicu sa 104 tipke i žičani miš s kotačićem i 2 ili 3 gumba na njihovim odgovarajućim ulazima konzole. Hoće li bežični ili miš za igru i tipkovnica funkcionirati s KVM sklopkama, to ovisi o nekoliko čimbenika; općenito uzevši, većina bežičnih miševa i tipkovnica ne podržava rad s KVM sklopkama. Preporučujemo uporabu standardnog žičanog miša i tipkovnice s našim KVM sklopkama.

Tehnički podaci

• Priključak:

Ulaz:

4 x HDMI-A ženski

4 x USB 3.0 Tip-A, ženski

8 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta (audio)

1 x 3,5 mm stereo priključak ženski 3 kontakta za dodatni IC-prijamnik

1 x DC 5 V priključak za napajanje navojni

Izlaz:

1 x HDMI-A ženski

2 x USB 3.0 Tip-A ženski (USB 3.0 Hub)

2 x USB 2.0 Tip-A ženski (tipkovnica i miš)

4 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta (audio)

• Uključivanje gumbom, gumbom miša, tipkovnim prečacem ili infracrvenim daljinskim upravljačem

• Automatsko spajanje kod uključivanja ili isključivanja računala

• Podržava HDCP 1.4 i 2.2

• Podržava HDR

• HDMI izlaz: Razlučivost 3840 x 2160 @ 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)

• čvrsto metalno kućište

• Boja: crno

• Mjere (DxŠxV): oko 243 x 75 x 26 mm

Preduvjeti sustava

• Računalo s HDMI ulazom ženski + USB Tip-A ženski

• Monitor ili TV s HDMI priključkom

• Spojni kabeli

Sadržaj pakiranja

• KVM preklopnik s USB i audio funkcijom

• Daljinski upravljač

• 4 x kabel USB 3.0 A muški na USB 3.0 B muški, duljina oko 1,0 m

• Vanjski izvor napajanja

• Nosači i vijci za montažu

• Korisnički priručnik

Sigurnosne upute

• Zaštitite proizvod od vlage

• Zaštitite proizvod od izravne sunčeve svjetlosti

Ugradnja hardvera

Spojite USB tipkovnicu i miš na ulaze konzole KVM-a.

Po potrebi, spojite sve audio kabele na svako računalo, KVM i zvučnike.

Po potrebi, spojite druge USB uređaje na USB 3.0 konzentrador.

Spojite HDMI monitor na HDMI izlaz KVM-a.

Spojite uključeni DC 5 V adapter napajanja na DC ulaz KVM-a.

Spojite HDMI kabel između HDMI izlaza računala i HDMI ulaza KVM-a.

Spojite USB 3.0 kabel na USB-A ulaz računala i na USB-B uzlazni priključak KVM-a.

Drücken Sie nun die Powertaste.

Uključite računalo i uvjerite se da su USB ulazi aktivirani i da rade pravilno.



Napomena

Hoće li bežični ili miš za igru i tipkovnica funkcionirati s KVM sklopkama, to ovisi o nekoliko čimbenika; općenito uzevši, većina bežičnih miševa i tipkovnica ne podržava rad s KVM sklopkama. Preporučujemo uporabu standardnog žičanog miša i tipkovnice s našim KVM sklopkama.

Ako tipkovnica, miš ili USB uređaji ne rade pravilno ili samo isprekidano, "ušteda USB energije" mora biti onemogućena na svim priključenim računalima.

Funkcija tipkovnih prečaca radi sa standardnom USB tipkovnicom koja je ukopčana u stražnje USB ulaze. Nema podrške prečaca za USB tipkovnicu ukopčanu u silazne ulaze USB 3.0 koncentrataora KVM-a.

Rad

Odabir ulaza

Pritisnite gumb na prednjoj ploči jedinice da biste odabrali ulaz, pa počinje svijetliti odgovarajuća LED lampica "Select" (Odaberi). Nakon odabira, zaslon će pokazati odgovarajuću sliku i odabranim računalom može se upravljati tipkovnicom i mišem.

Daljnjsko upravljanje radi na isti način kao i ručni gumbi, pritisnite gumb da biste odabrali unos. Za prijelaz na petlju koristite gumb sa strelicom.

Transverzalna funkcija miša

Pomjerite miš krajnje desno na zaslonu i nastavite kliziti na desno 2 sekunde, a zatim će se jedinica automatski prebaciti na sljedeći ulaz.

USB-B funkcija prebacivanja detekcije

Kada jedinica otkrije da je računalo spojeno na USB-B ulaz jedinice, jedinica će se odmah prebaciti na ovo računalo i početi će svijetliti odgovarajući indikator "Online" (na mreži) i "Select" (Odaberi).

Kada se prekine napajanje odabranog računala ili se iskopča USB kabel, jedinica će se automatski prebaciti na sljedeće računalo s uključenim napajanjem i spojenim USB ulazom.

Podrška tipkovnog prečaca

Uređaj također podržava funkciju prečaca. Pritisnite tipku prečaca na priključenoj tipkovnici brzo dvaput uzastopce, a zatim pritisnite funkcijsku tipku (pogledajte dolje).

Odabir kanala

Pritisnite [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [→ or ↓] da biste prešli na sljedeći ulaz.

Pritisnite [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [← or ↑] da biste prešli na prethodni ulaz.

Pritisnite [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + ["n"] da biste prešli na broj ulaza

Pritisnite [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [S] da biste aktivirali funkciju automatskog skeniranja; KVM će slijedno prebacivati između ulaza (zadano: interval od 15 sekundi). Pritisnite razmaknicu da biste ostali na trenutno promijenjenom ulazu, pritisnite bilo koju tipku da biste izašli na prethodno odabrani ulaz.

Pritisnite [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [I] + ["n"] da biste prilagodili interval automatskog skeniranja, gdje [n] može biti 5 ~ 999.

Pritisnite [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [B] + [1] da biste omogućili funkciju zujalice. (Zadano)

Pritisnite [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [B] + [0] da biste onemogućili funkciju zujalice.

Pritisnite [Scroll Lock] ++ [Scroll Lock] + [FLASH] da biste sve tipkovne prečace postavili na zadane.

Delock podrška

Ako imate dodatna pitanja, kontaktirajte korisničku podršku support@delock.de

Trenutne informacije o proizvodu pronaći ćete na našoj internetskoj stranici: www.delock.com

Na kraju

Informacije i podaci iz ovog priručnika mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. Moguće su pogreške i propusti pri tisku.

Prava vlasništva

Nijedan dio ovog korisničkog priručnika ne smije se bez izričitog pisanog odobrenja tvrtke Delock reproducirati ili prenositi ni u koju svrhu, neovisno o načinu ili sredstvu, elektronički ili mehanički.



Περιγραφή

Αυτή η διακλάδωση KVM της Delock αποτελεί μια εύκολη λύση για τη σύνδεση τέσσερα υπολογιστών με καλώδιο εξαγωγής HDMI σε μια οθόνη HDMI.

Σημείωση

Τα KVM εξομοιώνουν ένα τυπικό ενσύρματο πληκτρολόγιο 104 και ένα γένιο ενσύρματο ποντίκι με ροδέλα και 2 ή 3 πλήκτρα στις αντίστοιχες θύρες της κονσόλας. Η λειτουργία ή μη λειτουργία ενός ασύρματου ή ποντικιού για παιχνίδια και πληκτρολόγιου με διακόπτες KVM εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Γενικά, τα περισσότερα ασύρματα ποντίκια και πληκτρολόγια δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία με διακόπτες KVM. Συνιστούμε τη χρήση τυπικού ενσύρματου καλωδίου και πληκτρολογίου με τους διακόπτες KVM.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 4 x HDMI-A θηλυκό
 - 4 x USB 3.0 τύπου-B, θηλυκό
 - 8 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (ήχου)
 - 1 x 3,5 χιλ. Θηλυκή υποδοχή στέρεο 3 ακίδων για προαιρετικό δέκτη IR
 - 1 x βιδωτός συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
 - Έξοδος:
 - 1 x HDMI-A θηλυκό
 - 2 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό (Κόμβος USB 3.0)
 - 2 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό (πληκτρολόγιο + ποντίκι)
 - 4 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (ήχου)
- Εναλλαγή μέσω κουμπιού, κουμπιού ποντικιού, πλήκτρου ή τηλεκοντρόλ υπερύθρων
- Αυτόματη εναλλαγή όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το PC
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Υποστηρίζει HDR
- καλώδιο εξαγωγής δεδομένων HDMI: Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 243 x 75 x 26 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- PC με θηλυκή HDMI + θηλυκό USB Τύπου-A
- Οθόνη ή τηλεόραση με σύνδεσμο HDMI
- Καλώδια σύνδεσης

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης KVM με διεπαφή USB και Ήχου
- Τηλεχειριστήριο
- 4 x αρσενικό καλώδιο USB 3.0 A σε αρσενικό USB 3.0 B, μήκους περίπου 1,0 μ.
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Σηρίγματα στερεώματος και βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Οδηγίες ασφάλειας

- Προστατεύστε το προϊόν από την υγρασία
- Προστατεύστε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Εγκατάσταση υλικού

Συνδέστε ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι USB στις θύρες της κονσόλας του KVM.

Συνδέστε όλα τα καλώδια ήχου σε κάθε υπολογιστή, στο KVM και στα ηχεία αν είναι απαραίτητο.

Συνδέστε άλλες συσκευές USB στον κόμβο USB 3.0 εάν είναι απαραίτητο.

Συνδέστε την οθόνη HDMI στην έξοδο HDMI του KVM.

Συνδέστε τον συμπεριλαμβανόμενο αντάπτορα ρεύματος DC 5V στη θύρα DC του KVM.

Συνδέστε το καλώδιο HDMI ανάμεσα στην έξοδο HDMI του υπολογιστή και την είσοδο HDMI του KVM.

Συνδέστε το καλώδιο USB 3.0 στη θύρα USB-A του υπολογιστή και την θύρα ανεβάσματος USB-B του KVM.

Τώρα, πιάστε το πλήκτρο ενεργοποίησης.

Ενεργοποιείτε τον υπολογιστή και βεβαιωθείτε πως οι θύρες USB έχουν ενεργοποιηθεί και λειτουργούν σωστά.



Σημείωση

Είτε ενσύρματο είτε ασύρματο ή για παιχνίδια ποντίκι και πληκτρολόγιο λειτουργεί με διακόπτες KVM εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Γενικά, τα περισσότερα ασύρματα ποντίκια και πληκτρολόγια δεν υποστηρίζουν διακόπτες KVM.

Συνιστούμε τη χρήση τυπικού ενσύρματου καλωδίου και πληκτρολογίου με τους διακόπτες KVM.

Εάν το πληκτρολόγιο, το ποντίκι ή οι συσκευές USB δε λειτουργούν κανονικά ή μόνο διακοπτόμενα, θα πρέπει να απενεργοποιηθεί η επιλογή "Εξοικονόμηση ενέργειας USB" σε όλους τους συνδεδεμένους υπολογιστές.

Η λειτουργία hotkey λειτουργεί με ένα κλασικό πληκτρολόγιο USB που είναι συνδεδεμένο σε πλαϊνή θύρα USB. Δεν υπάρχει υποστήριξη hotkey για πληκτρολόγιο USB που είναι συνδεδεμένο στις θύρες USB 3.0 Hub downstream του KVM.

Λειτουργία

Επιλογή Θύρας

Πατήστε τα κουμπιά στο μπροστινό περίβλημα της μονάδας για να επιλέξετε την είσοδο και η αντίστοιχη ένδειξη "Select" LED θα ανάψει. Μετά την επιλογή, η οθόνη δείχνει την αντίστοιχη εικόνα και το επιλεγμένο PC μπορεί να ελεγχθεί με πληκτρολόγιο και ποντίκι.

Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και τα εργοστασιακά κουμπιά, πιέζοντας τα κουμπιά επιλέγετε είσοδο. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη για αλλαγή σε κύκλωμα.

Εγκάρσια λειτουργία ποντικιού

Κινήστε το ποντίκι την τέρμα δεξιά πλευρά της οθόνης και συνεχίστε την κύλιση προς τα δεξιά για 2 δευτερόλεπτα, και έπειτα η μονάδα εναλλάσσεται αυτόματα στην επόμενη θύρα.

Εντοπισμός λειτουργίας εναλλαγής USB-B

Όταν η μονάδα εντοπίσει πως έχει συνδεθεί ένα PC στη θύρα USB-B της μονάδας, η μονάδα αυτόματα εναλλάσσεται σε αυτό το PC και οι αντίστοιχες ενδείξεις "Online" και "Select" ανάβουν.

Όταν το τρέχον επιλεγμένο PC απενεργοποιηθεί ή αποσυνδεθεί το καλώδιο USB, η μονάδα εναλλάσσεται αυτόματα στο επόμενο PC με ενεργοποίηση και τη συνδεδεμένη θύρα USB.

Υποστήριξη Hotkey

Εναλλακτικά, η συσκευή υποστηρίζει λειτουργία hotkey. Πατήστε το hotkey στο συνδεδεμένο πληκτρολόγιο δύο φορές με γρήγορη διαδοχή και έπειτα πατήστε ένα κουμπί λειτουργίας (δείτε παρακάτω).

Επιλογή Καναλιού

Πατήστε [Κλειδωμα Κύλισης] ++ [Κλειδωμα Κύλισης] + [→ ή ↓] για να εναλλαχθείτε στην επόμενη θύρα.

Πατήστε [Κλειδωμα Κύλισης] ++ [Κλειδωμα Κύλισης] + [← ή ↑] για να εναλλαχθείτε στην προηγούμενη θύρα.

Πατήστε [Κλειδωμα Κύλισης] ++ [Κλειδωμα Κύλισης] + ["n"] για να εναλλαχθείτε στη θύρα με τον αριθμό n.

Πατήστε [Κλειδωμα Κύλισης] ++ [Κλειδωμα Κύλισης] + [S] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματης Σάρωσης. Το KVM θα κάνει κύκλους στις θύρες διαδοχικά (εργοστασιακή ρύθμιση: διάστημα 15 δευτερολέπτων). Πατήστε το space bar για να παραμείνετε την τρέχουσα εναλλαχθείσα θύρα, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να εξέλθετε στην προηγούμενη επιλεγμένη θύρα.

Πατήστε [Κλειδωμα Κύλισης] ++ [Κλειδωμα Κύλισης] + [I] + ["n"] για να προσαρμόσετε το χρονικό διάστημα για Αυτόματη Σάρωση, όπου το [n] μπορεί να είναι 5 ~ 999.

Πατήστε [Κλειδωμα Κύλισης] ++ [Κλειδωμα Κύλισης] + [B] + [1] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία βομβητή. (Εργοστασιακή ρύθμιση)

Πατήστε [Κλειδωμα Κύλισης] ++ [Κλειδωμα Κύλισης] + [B] + [0] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία βομβητή.

Πατήστε [Κλειδωμα Κύλισης] ++ [Κλειδωμα Κύλισης] + [FLASH] για να καθορίσετε όλα τα κουμπιά στην εργοστασιακή ρύθμιση.

Υποστήριξη Delock

Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών μας στη διεύθυνση support@delock.de

Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες προϊόντος στην αρχική μας σελίδα: www.delock.com

Τελική ρήτρα

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται σφάλματα και κακέκτυπα.

Πνευματικά δικαιώματα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάδοση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος εγχειριδίου χρήστη για οποιοδήποτε σκοπό ανεξάρτητα από το αν γίνεται ηλεκτρονικά ή μηχανικά, χωρίς τη ρητή γραπτή έγκριση της Delock.

Declaration of conformity

Products with a CE symbol fulfill the EMC directive (2014/30/EU), the ErP directive (2009/125/EC), LVD directive (2014/35/EU) and RoHS directive (2011/65/EU+2015/863), which were released by the EU-comission.

The declaration of conformity can be downloaded here: <http://www.delock.de/service/conformity>

WEEE-notice

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-directive, which became effective as European law on February 13th 2003, resulted in an all out change in the disposal of disused electro devices. The primarily purpose of this directive is the avoidance of electrical waste (WEEE) and at the same time the support of recycling and other forms of recycling in order to reduce waste. The WEEE-logo on the device and the package indicates that the device should not be disposed in the normal household garbage. You are responsible for taking the disused electrical and electronical devices to a respective collecting point. A separated collection and reasonable recycling of your electrical waste helps handling the natural resources more economical. Furthermore recycling of electrical waste is a contribution to keep the environment and thus also the health of men. Further information about disposal of electrical and electronical waste, recycling and the collection points are available in local organizations, waste management enterprises, in specialized trade and the producer of the device.

